

ПАСПОРТ
BEWARD BDR16V



10. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Количество каналов	До 16 IP-камер (со звуком)
Аудио	1 линейный выход
Пропускная способность	До 48 Мбит/с (входящая)
Разрешение	До 6 Мп
Формат записи	H.264 HP/BP/MP (видео), G.711 (аудио)
Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF 13.06
Вход тревоги	4 канала, режим NO или NC
Выход тревоги	1 канал: 24 В 1 А
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (до 4 ТБ каждый)
Поддержка USB	5xUSB 2.0
Видеовыход	HDMI
Питание	12 В, 5 А (DC)
Потребляемая мощность	60 Вт
Диапазон температур	От 0 до +40°C
Размеры (шхвхг)	245x44x245 мм
Вес	1300 г

2. Комплект поставки.

IP-видеорегистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания 12 В 5 А (DC)	1 шт.
Компакт-диск с документацией и ПО	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

16-канальный IP-видеорегистратор BDR16V предназначен для записи с IP-камер BEWARD серии BD либо с любых IP-камер, поддерживающих протокол ONVIF.

4. Устройство и принцип работы.

Видеореги­стратор BDR16V позво­ляет од­но­вре­мен­но ве­сти на­блю­де­ние, за­пись, про­смотр ар­хива, ре­зерв­ное ко­пи­ро­ва­ние и ра­боту в се­ти. BDR16V под­дер­жи­ва­ет бы­стрый по­иск IP-ка­мер и под­клю­че­ние в од­ин кли­к. Удаленный про­смотр с ви­деоре­ги­с­тра­то­ра по се­ти до­ступен че­рез веб-ин­тер­фейс (до 4-х ка­на­лов од­но­вре­мен­но), на под­клю­чен­ном HDMI-мон­и­то­ре (до 8-ми ка­на­лов од­но­вре­мен­но) или те­ле­ви­зо­ре. Пре­дус­та­нов­лен­ная ОС Linux обес­печивает на­деж­ность ра­боты се­стемы ви­деона­блю­де­ния в це­лом. BDR16V, при ис­поль­зо­ва­нии ко­то­ро­го вы по­лу­ча­е­те за­пись имен­но в том ка­че­стве, ко­то­рое пе­ре­да­ла ви­деока­ме­ра, от­ли­ча­е­тся вы­со­кой про­из­во­ди­тель­но­стью, от­лич­ны­ми экс­плу­а­та­ци­он­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми и оп­ти­маль­ной сто­имостью.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед под­клю­че­нием и на­строй­кой обо­ру­до­ва­ния обя­затель­но проч­тите ру­ко­вод­ство по экс­плу­а­та­ции ус­трой­ства. Пом­ните, что не­правиль­ная ус­та­нов­ка и на­строй­ка обо­ру­до­ва­ния может при­ве­сти к его не­ра­бото­спо­соб­но­сти и вы­хо­ду из строя!

ВНИМАНИЕ! В слу­чае ус­та­нов­ки ви­деоре­ги­с­тра­то­ра на то­ко­про­во­дя­щую по­верх­ность, во избе­жа­ние по­па­да­ния по­сто­рон­не­го на­пря­же­ния на ко­рпус ви­деоре­ги­с­тра­то­ра, эта по­верх­ность дол­жна быть за­зем­лена!

6. Сертификация

Сер­ти­фи­кат со­от­вет­ствия № РОСС RU.АГ40.В06152

8. Утилизация

Из­де­лие ути­ли­зи­ро­вать как бы­товую тех­нику со­гласно пра­вилам ус­та­нов­лен­ны­ми ор­га­нами са­мо­уп­рав­ле­ния ре­ги­она ути­ли­за­ции.

9. Гарантийные обязательства

Га­ран­тий­ные обя­затель­ства пред­став­лены на са­й­те по ссы­лке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

7. Габаритный черчеж

