



Изготовлено в России.

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-2А-0,7**

Сертификат № РОСС RU.AB86.B08948 [www.teleinformsvyaz.ru](http://www.teleinformsvyaz.ru) [tis1989@vandex.ru](mailto:tis1989@vandex.ru)

Источник электропитания БП-2А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 24В, током не более 0,7 А. Перед эксплуатацией БП-2А необходимо ознакомиться с данным паспортом.

**Рекомендуемые эксплуатационные режимы:** интервал температур от + 5 С до +40 С, относительная влажность воздуха до 80%, БП-2А имеет электронную защиту от короткого замыкания на выходе.

**1. Технические данные.**

Номинальное переменное напряжение сети.....220 В ± 15В  
Частота .....50Гц  
Номинальный потребляемый от сети ток.....0,125 А  
Выходное напряжение .....24 В ± 0, 2В  
Выходной ток при круглосуточной работе.....0,7 А  
Класс защиты от поражения эл. током.....2  
Габаритные размеры.....125X75X60.....Вес.....0,9 кг  
Напряжение пульсаций на выходе, не более .....10 мВ

**2. Комплект поставки.**

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

**3. Указания по технике безопасности.**

Запрещается включать БП-2А в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить при включенном в сеть блоке питания.

**4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.**

Для проверки работоспособности БП-2А вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться на верхней крышке индикатор красного цвета. Для замены плавкой вставки необходимо снять верхнюю крышку. Провод для питания аппаратуры подключается к зажимам на нижней стороне корпуса. При подключении к источнику питания БП-2А соблюдайте полярность. Блок питания предназначен для работы внутри помещений.

**5. Правила хранения.**

БП-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от + 5 С до + 40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

**6. Гарантийные обязательства.**

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-2А в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Выхода из строя БП-2А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации , (см. токи нагрузки). При токе нагрузки более 0,7 А сгорают термопредохранитель.
2. Выхода из строя БП-2А вследствие механических повреждений.
3. Отсутствия паспорта с датой продажи.

**7. Изготовитель.**

**ПК « ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ »** г. Санкт-Петербург ВО 7 линия, 84а  
**Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34, 323-26-28 (доб.444, 445), местный тел. 444 или 445.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_