Серийный номер* _____

Дата продажи* «_____»_____20___г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

OSNOVO
cable transmission

Управляемый (L2+) PoE коммутатор на 20 портов

SW-8182/L(300W)

ПАСПОРТ

1. Назначение и основные сведения об изделии

Управляемый (L2+) гигабитный PoE коммутатор на 20 портов SW-8182/L(300W) предназначен для объединения сетевых устройств и их питания по технологии PoE и передачи данных между ними.

2. Основные технические данные

Модель	SW-8182/L(300W)
Общее кол-во портов	20
Кол-во портов GE+PoE	16
Кол-во портов GE (не Combo порты)	2
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3z – 1000 Base FX/LX, IEEE 802.3x – Flow Control, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p, IEEE 802.1w,IEEE 802.1d, IEEE 802.1S
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Буфер пакетов	4.1 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы	128 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов	1000 Мбит/с – 1,488,000 пакетов/с
Топологии подключения	звезда, каскад, кольцо
Управление	Web-интерфейс, RS-232, Telnet/SSH
Поддержка jumbo frame	9.6 КБ
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Метод подачи PoE	Метод A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-), 1-2 порты Метод A (1,2+ 3,6-), остальные порты
Индикаторы	PWR, Link/Act, PoE
Потребляемая мощность (без нагрузки PoE)	≤10 Вт
Мощность PoE на один порт (макс.)	Порты 1-2: 90 Вт (метод A+B) Порты 3-16: 30 Вт (метод A)
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	300 Вт
Максимальная потребляемая мощность	<310 Вт
Питание	AC 90-253V
Встроенная грозозащита	3kV
Охлаждение	Активное (вентилятор)
Способ монтажа	в 19” стойку
Класс защиты	IP40
Рабочая температура	0…+50°C
Относительная влажность	до 95% без конденсата
Размеры (ШхВхГ) (мм)	295x45x195
Дополнительно	✓ Режим увеличения дальности передачи сигналов до 250м. (Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с). ✓ Функция антизависания PoE устройств (PD Query)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:

3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-8182/L(300W)– 1шт.
2. Кабель питания – 1шт;
3. Монтажный комплект для 19” стойки – 1шт;
4. Краткое руководство по эксплуатации – 1шт;
5. Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончанию срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service